

Tillverkningsinstruktion

41182521680 Snoddfäste svart med alu clips * för Vorteq & ALP1

- 1) Klipp till 90cm 31080110085 Gummicord 4 mm svart
- 2) Trä på 2st 41082520080 Alu-clips, alukvalitet 5754
- 3) Överlappa corden med 5cm
- 4) Kläm fast med 2st 31080110084 Klammer 4 mm, rotera tången och kläm åt runt klammer så att den sitter ordentligt
- 5) KLART!



/PJ