

## Appliceringsanvisningar

**Produktnamn:** **PREMARK™ Rolls**

**Materialklass:** Prefabricerad termoplast

**Version:** 2024.02 SV

**Certifiering:**

### ALLMÄNNA KRAV

#### Yta:

PREMARK Rolls är kompatibla med alla asfaltsytor. Vid applicering på icke-bituminösa ytor (t.ex. betong och kullersten) kräver PREMARK Rolls applicering av Viaxi™ primer.

**OBS:** Mycket gamla eller polerade bituminösa beläggningar (utan bindemedel) kräver även användning av Thermo Primer.

PREMARK Rolls kan appliceras på MMARoute™ Rollplast/Sprayplast och MMARoute Rollgrip/Spraygrip. PREMARK Rolls får dock inte användas på andra befintliga märkningar, som färg, kall plast eller tejp.

Ytan måste vara horisontell med en maximal lutning på 5%.

Ytan måste vara helt torr före applicering. Avlägsna all fukt från appliceringsområdet med hjälp av en gasbrännare.

Ytan måste vara fri från damm, kemikalier eller oljiga ämnen. Avlägsna dessa med hjälp av en kvast, högtrycksvatten eller, om nödvändigt, genom att slipa ytan.

#### Förvaring och hantering:

PREMARK Rolls **måste** alltid hållas torr - vid förvaring, under transport och på arbetsplatsen.

PREMARK Rolls **måste** förvaras mellan 2°C och 32°C.

PREMARK Rolls **måste** hanteras varsamt, särskilt vid temperaturer under 10°C eftersom den då blir spröd.

PREMARK Rolls-bitar kan skäras och sättas ihop. Använd en kniv för att skära materialet och bryt det försiktigt längs skåran. Vid varmt väder kan saxar användas.

Hållbarheten för PREMARK Rolls är 24 månader från det tillverkningsdatum som anges på förpackningen.

#### Försiktighetsåtgärder:

Skyddskläder (läderstövlar, arbetsskor och långbyxor) måste användas vid applicering av PREMARK Rolls.

**OBS:** Inga syntetiska tyger får bäras. Den eller de personer som använder produkten ska om möjligt alltid ha ryggen mot vinden så att gasbrännarens låga hålls borta från kroppen.

**Produktnamn:** PREMARK™ Rolls**Materialklass:** Prefabricerad termoplast**Version:** 2024.02 SV**Certifiering:****APPLICERING****Applicering på asfalt:**

1. Rengör appliceringsområdet genom att avlägsna allt damm, sand, smuts och oljiga ämnen.
2. Avlägsna all fukt från appliceringsområdet med hjälp av en gasbrännare.
3. Placera PREMARK Rolls korrekt på underlaget, med det pärlbeströdda toppskiktet uppåt.
4. Värm PREMARK Rolls jämnt med en gasbrännare försedd med en tryckregulator på minst 3 bar. För lågan långsamt men stadigt 10-30 cm (beroende på gasbrännare) över materialet i en svepande rörelse så att värmen fördelas jämnt över hela ytan. Var särskilt uppmärksam på varje rulle så att kanterna inte lyfter vid applicering av värme. PREMARK Rolls måste värmas upp tills materialet är helt smält och flytande (ca 200°C).  
**OBS:** När PREMARK Rolls appliceras över en lång sträcka kan produkten uppvisa "vågor" under oxidationsprocessen. I det här fallet måste manuellt tryck appliceras på vågigt material för att jämna ut det.
5. Tillräcklig värme har tillförts när följande detaljer är uppenbara över hela den täckta ytan:
  - Produkten är flytande och börjar bubbla.
  - Produktens färg blir något mörkare.
  - Produktens kanter är helt smälta.
6. Om PREMARK Rolls inte värms upp tillräckligt kan det leda till att ytan inte fäster ordentligt och att appliceringen misslyckas. Om produkten överhettas kan en yttlig brun missfärgning uppstå. Denna missfärgning kommer dock snart att försvinna när märkningar utsätts för trafik och väder.  
**OBS:** Extra försiktighet måste iakttas vid applicering av färgade PREMARK Rolls-märkningar eftersom organiska pigment är mer känsliga för värme. Värm i så fall upp produkten gradvis med en snabbare rörelse. Vid överhettning av PREMARK Colour Rolls kan organiska pigment få en irreversibel färgförändring.
7. Om hög retroreflektion och halkskydd krävs vid baslinjen kan en dropp-on-blandning av glaspärlor och halkskyddsmaterial appliceras omedelbart efter att appliceringen slutförts medan produkten fortfarande är varm. **OBS:** JETPACK™ gasbrännare som är speciellt utformad för applicering av PREMARK Rolls kan på ett säkert sätt uppnå tillfredsställande basvärden för retroreflektion och halkskydd (ETPACK™-datablad kan fås på begäran).

## Appliceringsanvisningar

**Produktnamn:** **PREMARK™ Rolls**

**Materialklass:** Prefabricerad termoplast

**Version:** 2024.02 SV

**Certifiering:**

8. PREMARK Rolls svalnar och härdar inom 5-10 minuter efter applicering beroende på lufttemperaturen. Vid behov kan tiden för avkylning förkortas genom att spraya kallt vatten eller en drop-on-blandning av glaspärlor/halkskyddsmedel på märkningarna.
9. När PREMARK Rolls har svalnat till nära omgivande temperatur, kontrollera att den är korrekt applicerad genom att försöka lyfta delar av materialet från ytan med en kniv eller mejsel. Detta test bör utföras på kanterna och genom att göra "V-formade" snitt i mitten av märkningarna. Om materialet kan lyftas utan att det finns tecken på asfalt på undersidan, har inte tillräcklig värme applicerats (applicera helt enkelt ytterligare värme på PREMARK Rolls tills tillräcklig bindning har uppstått) eller så har fuktextraktion inte kontrollerats: ta bort PREMARK Rolls och upprepa appliceringen från steg 2.  
**OBS:** Lämna inte platsen förrän tillräcklig vidhäftning har uppnåtts och observerats. Försök att återuppvärma märkningar vid ett senare tillfälle kommer att misslyckas på grund av instängd fukt under produkten.

### Applicering på icke-bituminösa ytor:

1. Följ steg 1 och 2 enligt anvisningarna för applicering på asfalt.
2. Applicera rekommenderad primer på hela ytan där märkningar ska installeras enligt appliceringsanvisningarna för given primer. **OBS:** Läs noga igenom appliceringsanvisningarna innan användning av primer. Läs också det relevanta säkerhetsdatabladet för försiktighetsåtgärder. Påskynda inte torkningsprocessen med en gasbrännare, eftersom primern är brandfarlig i detta skede.
3. Fortsätt med steg 3 till 9 enligt anvisningarna för applicering på asfalt. **OBS:** När produkten lyfts för att kontrollera vidhäftning, måste det finnas ytdelar på materialets undersida, alternativt måste en del av PREMARK Rolls-materialet fortfarande ha fastnat på vägytan.  
**OBS:** Märkningar på nya cement-/betongytor kan ge upphov till vidhäftningsproblem trots användning av rekommenderad Viaxi primer. Torktiden för cement/betong och eliminering av salt, alkalier och andra tillsatser eller färgpigment kan påverka vidhäftningen av termoplastmaterial och i värsta fall leda till att appliceringen misslyckas helt. Innan applicering av PREMARK Rolls på ny betong, se till att betongen är minst 29 dagar gammal och att fukthalten är lägre än 5%. Fukthalten kan mätas med en betonghygrometer. Generellt rekommenderas att man väntar så länge som möjligt innan man applicerar PREMARK Rolls på ny betong.

## Appliceringsanvisningar

**Produktnamn:** **PREMARK™ Rolls**

**Materialklass:** Prefabricerad termoplast

**Version:** 2024.02 SV

**Certifiering:**

### PRODUKTUTBILDNING

Utbildning i PREMARK Rolls-applicering tillhandahålls kostnadsfritt av godkända utbildare. Kontakta din leverantör eller Geveko Markings för ytterligare information. Den första appliceringen av produkten bör utföras i närvaro av en representant för Geveko Markings.