



#	Färg/Colour
1	Svart1/Blk1 (Ölflex)
2	Svart2/Blk2 (Ölflex)
3	Svart3/Blk3 (Ölflex)
4	Svart4/Blk4 (Ölflex)
5	Svart5/Blk5 (Ölflex)
6	Svart6/Blk6 (Ölflex)
7	Svart7/Blk7 (Ölflex)
8	Svart8/Blk8 (Ölflex)
9	Svart9/Blk9 (Ölflex)
10	Svart10/Blk10 (Ölflex)
11	Grön/Green
12	Röd/Red
13	Röd/Red
14	Gul/Yellow
15	Grön/Green
16	Gul/Yellow
17	Gul/Yellow
18	Gul/Yellow
19	Gul/Yellow
20	Svart/Black
21	Svart/Black
22	Svart/Black
23	Svart/Black
24	Svart/Black
25	Lila/Violet
26	Blå/Blue
27	Vit/White
28	Brun/Brown
29	Brun/Brown
30	Vit/White
31	Blå/Blue
32	Svart/Black
33	Svart/Black
34	Blå/Blue
35	Röd/Red
36	Grön/Green
37	Gul/Yellow
38	Brun/Brown
39	Grön/Green

Pos.	Ben.	Antal	ArtNr
1	Relä 1-3	3	2950001099
2	Vippströmställare	1	80080130647
3	Hydraulkolv m. sensorer	1	2950019099
4	Hydraulkolv u. sensorer	1	2950020099
5	Apparatlåda rostfri m. pump	1	2950018099
6	Säkringshållare M4/8.sfd	1	2950002099
7	Genomgångsplint Svart	4	2950003099
8	Genomgångsplint Orange	1	2590004099
9	Genomgångsplint Gul	1	2950005099
10	Genomgångsplint Röd	1	2950006099
11	Genomgångsplint Grå	1	2950007099
12	Överkoppling 4-polig	1	2950008099
13	BAM2 Ändstöd	2	2950009099
14	DIN-skena	1	2950010099
15	Tryckknapp gul med symbol	1	2950011099
16	Adapter DIN-montage	1	2950012099
17	Diodblock	2	2950013099
18	Montageclips för max fem block	1	2950014099
19	Kontaktblock NC	2	2950016099
20	Kontaktblock NO	2	2950015099
21	Nödstoppsknapp	1	2950017099
22	Sändare	1	2950024099
23	Textfolie	1	2950025099
24	Mottagare	1	2950026099
25	Stryp-/ backventil	1	2950022099

Vid nödkörning måste manöverknappen alltid hållas nedtryckt.
 Läs handboken sid XXX noggrant.

ATA Bygg- och Märkprodukter AB
 Stafflans väg 7, Box 7051, 192 07 SOLLENTUNA
 Tel: 08 - 98 80 70 Fax: 08 - 29 25 15

BESKRIVNING

Monteringsanvisning
elsystem. SafeStop TMA

REVID: Langässve DATUM: 090610 REV NR: A SIGNATUR: Pla
 REV: 090611 B Pla Nödkörningskrets

SKALA: 1

SIDA: 1